

Очень часто для тех, кто выполняет ремонт в доме своими силами, непреодолимой задачей становится банальная штукатурка. Статья призвана помочь освоить штукатурные работы самостоятельно. Я постараюсь в доступной форме, поэтапно изложить процесс штукатурки стен, полагаясь лишь на собственный опыт, при этом, не забывая о том времени, когда и сам понятия не имел, как правильно штукатурить любые поверхности.

Перечень необходимых инструментов для проведения штукатурных и малярных работ описан в статье "[Инструменты для каменщика и штукатура](#)". Кроме этого, нам необходимо иметь уровень, два трапециевидных правила: одно 3-х метровое (можно 2.5 м.) - будет применяться непосредственно для установки маяков, одно 1.5 - 2-х метровое (для "стягивания" наносимого раствора), а также большое ведро для размешивания штукатурного раствора. Виды сухих строительных смесей, а также области их применения были мной описаны в статье "

[Выбираем штукатурку и шпатлёвку](#)

", поэтому я лишь напомню, что смеси, основой которых является гипс, называются гипсовыми, а смеси, приготовленные с использованием цемента, соответственно цементные. Разница между ними очень существенная - от способа нанесения до области применения. Какой смесью воспользоваться решать Вам исходя из конкретной ситуации.

Перед началом штукатурных работ необходимо очистить [стены](#) от всех старых покрытий: обои, краска, штукатурка и т.д. При этом, следует быть крайне аккуратными, так как вы можете напороться на старую проводку. Лучше всего вообще отключить электричество в квартире, но понятно, что это не всегда возможно, поэтому известная доля внимательности Вам не повредит.

После очистки стен, их необходимо подготовить к штукатурке. В этом нам поможет грунтовка, которая повышает адгезию к основанию и обеспыливает поверхность. Наносим грунтовку валиком или кистью. После высыхания грунтовки на возведенные перегородки из пеноблоков, пазогребневых плит и т.д. мы с помощью смеси приклеиваем штукатурную сетку (ячейка 5x5 мм.). Затем с помощью правила и уровня измеряем величину неровности стены. Место, где находится самая задранная точка на стене (горб) и будет местом, где мы установим наш первый маяк¹



После установки маяков и натяжения лески или шнура, поверхность будет ровной, без перепадов, и можно будет наносить штукатурку.

